

Solankový Nebulizér SVMax



Je prokázáno, že sůl má pozitivní účinky na respirační systém i na kožní problémy. Solanka může pomoci ulevit od respiračních onemocnění, jako je astma, bronchitida a kašel. Také příznaky kožních onemocnění, jako je atopická dermatitida, akné či lupénka mohou být velmi zmírněny. Lékařské výzkumy ukazují, že solanka má antibakteriální a protizánětlivý účinek, a proto také zabraňuje nachlazení. Pacienti se sennou rýmou cítí úlevu při každodenní inhalaci solanky.

Technická data				
Typ	SVMax250	SVMax400	SVMax600	SVMax800
Rozměry	110 x 140mm	120 x 150mm	155 x 140mm	170 x 150mm
Nebulizační výkon	30W	38W	76W	114W
Operační napětí	230V / 24V	230V / 24V	230V / 44V	230V / 44V
Objem nádržky	600ml	900ml	1450ml	1750ml
množství soli pro 1% solný roztok (doporučeno)	6g	9g	14,5g	17,5g
Množství roztoku vyrobeného/h	110ml/h	330ml/h	660ml/h	990ml/h
Velikost kapiček	1-10µm	1-10µm	1-10µm	1-10µm
Doporučená velikost místnosti	do ~2,5m ²	do ~4m ²	do ~6m ²	do ~8m ²
Rozsah pracovní teploty*	0-60°	0-80°	0-80°	0-80°
Použití	infrakabiny, inhalace v obývacím prostoru	velké infrakabiny, inhalace v obývacím prostoru	Sauna, sprcha	tropické odpočívárny, sprchy, parní kabiny, velké sauny

*platí při operačním stavu. Při vypnutém stavu mohou být teploty vyšší.

Ultrazvuková technologie pro optimální účinek

Solankový nebulizér SVMax pracuje s patentovaným ultrazvukovým systémem. Běžné výrobky solankové mlhy rozprašují hlavně vodu - pomocí ultrazvuku jsou však vytvářeny jemné mikročástice a záporně nabitě ionty. Kapičky o průměru pouze 1-10 mikrometrů se tak dostanou zvláště hluboko do plicních sklípků.

Při zklidnění a uvolnění organismu je léčba solankou dvakrát účinná. Nejen, že léčí tělo, ale zprostředkovává i psychiku. Vaše sauna či infrakabina se tak stává účinným restartérem vašeho organismu.

Jednoduchá obsluha: sejměte víko z nádoby a naplňte nádobu s roztokem soli, pokud možno himalájské (máme také v nabídce) . Nebulizér můžete ovládat dálkovým ovládáním. Při dosažení minimální hladiny kapaliny se rozprašování automaticky vypne . Rozprašovač by se měl používat maximálně 40 minut.