

# Elektrické saunové hodiny Art.-No. 8338

## Návod k montáži a obsluze

### 1. Obecně

#### 1.1 Jak zacházet s manuálem

- Před montáží je nutné přečíst následující pokyny, jelikož obsahují důležité informace o bezpečnosti, montáži a užívání elektrických hodin do sauny.
- Prosím věnujte pozornost bezpečnostním informacím v sekci 1.2, abyste zabránili nehodám a možným poničení vašich hodin.
- Ušchovejte tyto instrukce na bezpečném místě.
- Neneseme odpovědnost za škody způsobené nedodržováním následujících pokynů a/nebo špatnou manipulací.

#### 1.2 Bezpečnostní informace

**V žádném případě nesmí být na přístroji prováděny žádné změny nebo zásahy. Provozní bezpečnost pak nebude dále garantována. Dohází též ke ztrátě nároku na opravy a záruku.**

- Saunové hodiny jsou určeny pro jediný účel a to ukazování času uvnitř sauny.
- Saunové hodiny nesmí být užívány v parní lázni.
- Nejvyšší dovolené teplota okolí je +120°C, nejvyšší povolená vlhkost 70% (nekondenzovaná).
- **Saunové hodiny nesmí být instalovány nad saunové topidlo; minimální vzdálenost od topidla je 100cm.**
- Všechny informace a rady obsažené v tomto manuálu musí být dodržovány.
- Používání hodiny v rozporu s návodem či opomenutí bezpečnostních informací může vést ke škodě na majetku či újmě na zdraví.
- Montáž, údržba a opravy musí být prováděny kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávnou opravou může být uživateli způsobena značná újma.
- Saunové hodiny jsou odpojeny od přírodního proudu, pokud je odpojen přírodní kabel.

### 2. Návod k montáži

#### 2.1 Montáž na zeď

- Pověste hodiny na stěnu sauny. Závěsné svorky se nachází na hodinovém strojku.
- Saunové hodiny musí být zavěšeny tak, aby byl čudlík k nastavení času na zadní straně snadno přístupný.
- Doporučujeme umístit hodiny na saunové stěně naproti topidlu přibližně 20-30cm pod stropem či nad nejvyšší lavicí.

#### 2.2 Elektrické připojení

- Elektrické zapojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Saunové hodiny jsou vybaveny silikonovým přípojným kabelem (2x0,75mm<sup>2</sup>, 100cm) pro střídavé napětí 230V/50Hz.
- Před připojením hodin srovnejte informace na štítku a na napájení.
- Přípojný kabel (2x0,75mm<sup>2</sup>) se nachází na zadní straně hodin.
- Saunové hodiny nemají hlavní vypínač, je tedy nutné je instalovat na přívodu, což umožňuje celkové odpojení od napájení (rozevírací kontakt alespoň 3mm). Toho může být dosaženo také pomocí přístupného připojení do zásuvky pomocí zástrčky.
- Pokud je přípojný kabel saunových hodin poškozený, je nutné ho vyměnit za nový, aby se předešlo nebezpečí.

### 3. Používání

- Čas může být upraven pomocí čudlíku na zadní straně hodin.

### 4. Údržba / opravy

**Před započítím jakýchkoli prací musí být hodiny odpojeny od napájení! Opravy a údržba musí být prováděna kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávnou opravou může být uživateli způsobena značná újma.**

### 5. Technická data

- |   |           |            |
|---|-----------|------------|
| • Napájení 230V/50Hz                                    | • Váha    | 900g       |
| • Přípustná teplota okolí +10 až +120°C                 | • Rozměry | Ø 210mm    |
| • Přípustná relativní vlhkost 0 až 70% (nekondenzovaná) |           | výška 55mm |